

使用方法


电动剃须刀

HOT SHAVE Skin Pro

YJEC1


各部位的名称与功能

机身



配件

- 修剪器



用于鬓角及下颏下方

- 刀头保护罩
- 清洁刷

- 电源适配器
- 使用说明书 (附保修卡)

为提升产品质量, 主机及配件的设计、规格可能不经通知而发生变更。

模式

模式	功能	模式按钮
RF射频剃须	RF射频直接温热胡须部位的同时进行剃须。 ※剃须时, 建议使用RF射频剃须模式。	RF SHAVER
剃须	用于剃须。	SHAVER
RF射频	使用RF射频对肌肤进行护理。	RF

使用方法

RF射频剃须模式(推荐)

1 将剃须泡沫或剃须啫喱均匀涂抹在面部。

2 打开电源

长按电源按钮。

打开电源后将自动进入RF射频剃须模式。

3 剃须

剃须完毕后，

请长按电源按钮关闭电源。

4 洁面

5 清理刀头

推荐剃须方法(RF射频剃须模式/剃须模式)

轻轻地剃刀贴在肌肤上，以画圈方式边旋转边剃须。

(例) 脸颊：绷紧肌肤，让胡须竖起，采用画小圈的方式剃须。

*如果您是第一次使用，可能需要2~3周时间来习惯这种剃须方法。

*如果带妆使用，有可能会因为粉底而导致肌肤变黑变脏。


• RF(射频)在使用时，会根据剃须膏的种类和皮肤状况而产生不同的温感。

*请不要过度用力刮伤皮肤。

*请务必在皮肤上移动使用。如果在一个地方停留太久可能会导致低温烫伤。


*如果感觉热的话，请尽快移动刀头。

• 如果胡须很长，请先使用修剪器将胡须修剪短，然后再更换刀头使用。




各部位的剃须方法

脸颊



单手拉伸面部以绷住肌肤，让胡须竖起。采用画小圈的方式一点点地移动。


下颔下方



抬起下颔，将刀头从下往上移动。重点是要逆着胡须的生长方向移动刀头。

*用于喉结附近时，请切换至剃须模式。

鼻子下方



绷紧鼻子下方，使用1个或2个旋转刀刃，用刀头角剃须。利用手腕力量小范围旋转移动刀头。

注意

- 请确认充电插头没有沾到水后再连接。否则可能会导致触电、短路、火灾或机器故障。
- 请勿在浴室充电。
- 请务必卸完妆后再使用。
- 在RF剃须刀模式或RF模式下，请不要用于颈部或喉咙区域。
- 使用过程中请注意补充剃须泡沫或剃须啫喱，确保电极与皮肤间始终有介质。如果剃须泡沫或剃须啫喱不充足，可能会出现温感变弱的情况。
- RF(射频)在使用时，会根据剃须膏的种类和皮肤状况而产生不同的温感。
- 请务必在皮肤上移动使用。如果在一个地方停留太久可能会导致低温烫伤。
- 如果感觉热的话，请尽快移动刀头。